

Handleiding popcornmachine;

Om de popcorn zo goed en lekker mogelijk te maken hebben we voor u enkel punten en handige weetjes opgeschreven.

1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Zet de “Kettle Heat” schakelaar aan, na +/- 4 minuten mogen ook de andere schakelaars aangezet worden, “Light”.
3. Zet de “Agitator” schakelaar aan zodat de roermachine gaat draaien
4. Kiep een scheutje olie in het pannetje. (klein bodempje)
5. Laat de olie warm worden, er komt dan stoom uit het pannetje als deze warm is
6. Doe 2 schepjes maïs en 1 schepje suiker in het pannetje
7. Laat de deksel omlaag zakken
8. Na ongeveer 2/3 minuten zult u zien dat de popcorn uit de pan komt gepopt
9. Zet de “Agitator” schakelaar uit als u geen geluiden meer uit het pannetje hoort komen en de popcorn niet meer uit de pan gepopt komt.
10. Duw de deksel tegen de magneet aan, keer met de hendel het pannetje om en haal alle popcorn uit het pannetje met de bijgevoegde houten lepel. LET OP, het apparaat is warm !!
11. Na het leeg maken zet u het pannetje weer in de normale horizontale stand.
12. Herhaal de stappen als u meer popcorn wilt bakken

U wilt meerdere rondes popcorn bakken;

Herhaal dan de bovenstaande stappen nogmaals.

Tips;

- Houd de schakelaar “Light” aan wanneer er nog popcorn in de machine ligt. Op deze manier blijft deze droog en lekker warm.
- Zorg voor een goede stevige ondergrond
- Niet alle maïs zal ontpoppen, maak dan ook af en toe de bodemplaat leeg
- Verwijder de stekker pas als u alle schakelaars heeft uitgeschakeld.
- Wanneer u geen popcorn bakt de “Kettle Heat” schakelaar uitschakelen

Reinigen;

De popcornmachine maken wij geheel voor u schoon. Zorg echter wel dat er geen popcorn maar in het pannetje blijft zitten.

Contact;

Mochten er na het lezen van deze handleiding vragen of onduidelijkheden zijn dan horen wij deze uiteraard erg graag. Geef dan een belletje en wij helpen u zo snel mogelijk zodat u lekkere popcorn kunt bereiden.

Veel bak plezier !!

Wanneer u de voorschriften in de handleiding niet opvolgt en er schade ontstaat, is de gehele schade voor uw rekening. We verwijzen u graag door naar de algemene voorwaarden welke ook op www.party-home.nl/algemene-voorwaarden te vinden zijn.