

Gebruikershandleiding

Lees voor het opzetten en gebruiken van het springkussen deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het springkussen. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. Onderstaande afbeeldingen zijn ter voorbeeld.



Model: Klimtoren Beach

Leverancier: Partyhome Verhuur & Entertainment
Website: www.party-home.nl
Telefoonnummer: 0493-313087

Belangrijk om te weten

- Vanaf een windkracht van 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt worden en dient het direct neergelaten te worden.
- Er dient constant een volwassene van 18+, capabel en geïnstrueerd toezicht bij het springkussen aanwezig te zijn. Toezicht houdt in dat deze persoon als zodanig herkenbaar is en dusdanig gepositioneerd is om direct verbaal en/of fysiek in te grijpen. Het toezicht dient de gebruikershandleiding volledig te begrijpen en toe te passen. Wanneer het springkussen onbeheerd is, dient de blower uitgeschakeld te worden en het kussen leeg gelaten te worden
- De huurder/organisatie is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schade die kunnen voorkomen op/aan het springkussen.
- Het is niet toegestaan het toestel onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen te betreden, dit beïnvloedt het veilige gebruik van het springkussen.
- Een springkussen is bedoeld om op gras te plaatsen. Indien dit niet kan is alternatieve verankering noodzakelijk en dienen er valmatten gebruikt te worden voor de veiligheid.
- **Confetti en andere versiersels zijn NIET toegestaan. Eventuele schade zal als nieuwprijs berekend worden. Dit is niet meer uit het springkussen te krijgen.**

Onkostenoverzicht

- Betreft opblaasbare artikelen: (prijzen zet- en drukfouten onder voorbehoud)
 - Niet correct opgerolde kussens, minimaal € 35,00 per kussen
 - Spanband kwijt € 12,50 per stuk
 - Haringen kwijt / krom € 8,50 per stuk
 - Haring zak kwijt € 35,00 per stuk
 - Haspel 25 m € 100,00 per stuk
 - Haspel 50 m € 100,00 per stuk
 - Kussens in verkeerde beschermhoes € 35,00 per kussen
 - Valmat € 150,00 per stuk
 - Transportzak springkussen kwijt/stuk € 125,00 per stuk
- Niet (goed) schoongemaakte kussens en toebehoren: € 38,50 per arbeidsuur.
- Eventuele schade aan het springkussen? Deze kosten zullen per geval bekeken worden door een expert. Partyhome heeft het recht om eventuele inhuurkosten (vervangend springkussen) en overige kosten zoals reparaties en tijd door te belasten aan de huurder.

Instructie opbouwen springkussen

- Zorg er voor dat het springkussen zich op een vlakke en zachte ondergrond bevindt.
- Bekijk of de ondergrond schoon is van scherpe voorwerpen zoals: takken, glas, stenen etc.
- Rondom het springkussen dient altijd minimaal 2 meter vrije ruimte te zijn. Bij een in/uitstap minimaal 3,5 meter. Een springkussen staat namelijk nooit stil en is continu in beweging.
- Als het springkussen op een stenen of harde ondergrond staat gebruik dan altijd valmatten bij de in/uitstap en bij en onder de glijbaan. Ook alternatieve verankering is noodzakelijk.
- Sleep het springkussen "nooit" over een stenen ondergrond. Verplaats of draai het kussen met voldoende personen. Trek dus nooit alleen aan één verankeringspunt of vanuit één plaats. Dit om schade te voorkomen.
- Let bij de opbouw altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.

1. Haal de rol uit de transportzak en vouw het kussen uit.



2. Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het aangehechte bandje en de spanband die om het kussen zit. Zo is de luchtslang extra vastgemaakt en raak je de spanband niet kwijt.



3. Sluit de luchtgaten (3 stuks) met de rits en klittenband. (bovenin palmboom, opstapje en zijkant)



4. Gebruik een CE gecertificeerde haspel en rol deze in zijn geheel af en leg hem op de kop zodat er géén water in kan.



5. Zet de blower zo ver mogelijk van het springkussen. Let goed op of het springkussen zich goed met lucht vult en of er geen materialen en/of personen op het springkussen aanwezig zijn. Indien het springkussen niet volledig of goed omhoog komt is er waarschijnlijk nog een luchtgat open. Of de luchtslang staat niet goed.



6. Haal de meegeleverde haringen uit de zak en haal ze door de bevestigingspunten. Vervolgens sla je de haringen in de grond in met een hoek van 30° tot 45° graden. Kun je niet met haringen de grond in? Dan gebruik je alternatieve ankerpunten met een gewicht van minimaal 160 KG per ankerpunt.



7. Controleer het springkussen op eventuele schade. Schade? Meld dat vóór gebruik en direct bij Partyhome Verhuur & Entertainment.



8. Als geïnstrueerd toezicht 18+ aanwezig is, is het springkussen klaar voor gebruik.

9. Volg ook altijd de instructies op het springkussen.

- Niet eten en drinken op het springkussen.
- Géén schoenen op het springkussen.
- Max. aantal gebruikers
- Etc.

VERKLARING SIGNALERING OP HET SPRINGKUSSEN	
	Dit geeft aan dat gebruikers op het springkussen geen schoenen mogen dragen.
	Dit geeft aan dat gebruikers niet op de wanden van het springkussen mogen klimmen.
	Dit geeft aan dat er op het springkussen niet gegeten of gedronken mag worden.
	Dit geeft aan dat gebruikers op het springkussen geen scherpe objecten bij zich mogen hebben.
	Dit geeft aan dat gebruikers minimaal 4 jaar oud moeten zijn.
	Dit geeft aan hoeveel gebruikers er maximaal tegelijkertijd op het springkussen aanwezig mogen zijn.
	Dit geeft de maximaal toegestane lengte van gebruikers aan in meters.
	Dit geeft aan dat constante supervisie door volwassenen tijdens het gebruik vereist is.
	Dit geeft aan dat u de handleiding dient te lezen om volledig op de hoogte te zijn van alle gebruiksregels.
	Dit geeft aan dat gebruikers niet mogen roken op en nabij het springkussen.

Instructie afbouwen springkussens

- Verwijder de gebruikers van het springkussen.
- Controleer het springkussen op schade. Meld eventuele schade direct bij Partyhome Verhuur & Entertainment.
- Veeg het springkussen goed uit, vooral goed in de hoeken en kieren. Als het springkussen nat en/of vies is, deze eerst schoonmaken met een vochtige doek. Maak het springkussen daarna droog met een droge doek. Indien het springkussen niet schoon retour komt zijn eventuele schoonmaakkosten van toepassing.
- Zorg dat je de kokosnoten uit de boom haalt en stop deze terug in de zak.

1. Veeg het kussen schoon van stof en zand. Verwijder ook nattigheid met een doek.

2. Trek nu de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel de luchtslang van de blower los.



3. Maak de luchtgaten (3 stuks) open, het springkussen zal nu langzaam leeglopen. Verwijder de haringen en maak deze schoon. Controleer het aantal haringen en stop ze in de bijgeleverde zak.



4. Wacht tot alle lucht uit het springkussen is en trek het springkussen zo vlak mogelijk. Vouw eerst de glijbaan naar binnen. Vouw vervolgens de wanden naar binnen in 3 of 4 delen zoals onderstaande foto's. Uiteindelijk zorg je dat je ongeveer 1 meter brede baan hebt liggen. Loop eventueel overtollige lucht eruit richting luchtgaten. Let op dat je hierbij géén scherpe dingen op of onder je schoenen hebt.



5. Loop nogmaals de laatste lucht uit het springkussen en **rol** het springkussen op richting de luchtslang.



6. Bevestig de meegeleverde spanband en trek deze strak zodat de rol bij elkaar blijft.



7. Rol het springkussen door op de beschermhoes en pak het geheel netjes in de beschermhoes. Trek hierbij niet te hard aan de touwtjes! Vast is vast, het voorkomt schade. Berg de kokosnoten op in de meegeleverde zak.



8. Rol de haspel weer volledig op en controleer op schade.



Gebruikershandleiding voor veilig gebruik

1. Lees vóór gebruik volledig deze gebruikershandleiding.
2. Controleer vóór gebruik of het springkussen goed verankerd is.
3. Controleer vóór gebruik of de meegeleverde blower goed en stevig is aangesloten.
4. Controleer vóór gebruik of de stroomvoorziening correct is aangesloten en/of een eventuele stroomhaspel helemaal is uitgerold.
5. Niet met schoenen of scherpe voorwerpen op het spring- of spelkussen. Ook riemen moeten af!
6. Niet eten en drinken op het springkussen.
7. Niet spelen bij of op de opstap van het springkussen. (ook niet bij eventueel aanwezig glijbaan)
8. Niet duwen, stoeien, salto's maken of ravotten op het springkussen.
9. Zitten of klimmen op wanden en randen is niet toegestaan.
10. Er mag **géén zeep** gebruikt worden op het springkussen.
11. Er mag **géén water** gebruikt worden op het springkussen. Het gebruik van water is uitsluitend toegestaan op waterattracties!!
12. Gebruik bij springkussens met hellingen **ALTIJD** één richtingsverkeer.
13. Plak **nooit** papieren of andere materialen op het springkussen met plakband of ander tape. Eventuele schade of schoonmaakkosten zullen worden doorberekend.
14. Bij elke vorm van **calamiteiten** (o.a. brand, stroomstoring, harde wind vanaf 5 Bft of hoger) iedereen zo snel mogelijk van het springkussen verwijderen en de stekker uit het stopcontact halen. Open de luchtgaten om het springkussen sneller leeg te krijgen.
15. Gebruik een megafoon, toeter of fluitje om de aandacht te kunnen trekken van de gebruikers om hen instructies te kunnen geven.

Ongevallen

Mocht er een ongeval gebeuren op het springkussen wat gehuurd is bij ons, moeten wij dit melden. Alle ongevallen moeten wij per springkussen bijhouden in het logboek. In dat geval ben je verplicht om het ongevallen registratieformulier volledig in te vullen. Dit formulier kun je downloaden via: www.party-home.nl/handleidingen

Aansprakelijkheid

Wanneer je een springkussen huurt ben je als klant verantwoordelijk voor de materialen. Dit is vanaf het moment van in ontvangst nemen tot aan het retour bezorgen. Indien er in de tussentijd schade aan en/of letsel door de gehuurde materialen ontstaat is dat voor risico van de klant. Wij van Partyhome hebben de materialen in de tussentijd niet verzekerd. Wij gaan er vanuit dat jij hiervoor verzekerd bent of zelf het risico draagt.

Gebruiksbeperking

Onder de volgende omstandigheden is het niet verantwoord het springkussen te gebruiken:

- bij een windkracht van 5 Bft of hoger
- in een brandgevaarlijke omgeving
- bij onvoldoende (dag)licht
- indien er geen zachte ondergrond aanwezig is (mits gebruik van valmatten matten)
- wanneer er géén begeleiding/toezichthouder(ster) (18+) aanwezig is

Schoonmaken van het springkussen

Voor het opruimen van het springkussen dient deze goed schoongemaakt te worden. Zorg ervoor dat alle modder, gras en zandresten worden opgepoetst. Wanneer je gebruik maakt van een vochtige doek dit na afloop ook goed het springkussen laten drogen. Gebruik hiervoor uitsluitend allesreiniger! Het gebruik van schuursponsen of andere scherpe voorwerpen is NIET toegestaan, dit veroorzaakt schade.

Wat te doen bij regen

Bij regen het springkussen altijd opgeblazen laten staan. Het water kan anders in het springkussen lopen.

- Zorg dat er geen water in de stroomhaspels komt, door de haspel op de kop te leggen.
- Kun je het springkussen niet laten staan, ruim deze dan op d.m.v. de gebruikershandleiding. Eventuele meerprijs bij niet opgeruimde springkussens i.v.m. vollopen met water en vele extra handelingen.

Wanneer je de voorschriften in de handleiding niet opvolgt en er schade ontstaat, is de gehele schade voor jouw rekening. We verwijzen je graag door naar de algemene voorwaarden welke ook op www.party-home.nl/algemene-voorwaarden te vinden zijn.

Veel plezier beleven!

Hopelijk ga je veel plezier beleven met deze opblaasbare klimboom, wij zullen daar alles aan doen. Mochten er om wat voor reden dan ook vragen zijn, bel ons gerust. Onze enthousiaste medewerkers staan met plezier voor je klaar!

(prijzen zet- en drukfouten onder voorbehoud)