

Gebruikershandleiding

Lees voor het opzetten en gebruiken van de poolsoccer deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de poolsoccer. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. Onderstaande afbeeldingen zijn ter voorbeeld.



Poolsoccer 7 x 4 x 0,5 mtr

Leverancier: Partyhome Verhuur & Entertainment
Website: www.party-home.nl
Telefoonnummer: 0493-313087

Belangrijk om te weten

- Vanaf een windkracht van 5 Bft mag de poolsoccer niet gebruikt worden en dient het direct neergelaten te worden.
- Er dient constant een volwassen van 18+, capabel en geïnstrueerd toezicht bij de poolsoccer aanwezig te zijn. Toezicht houdt in dat deze persoon als zodanig herkenbaar is en dus danig gepositioneerd is om direct verbaal en/of fysiek in te grijpen. Het toezicht dient de gebruikershandleiding volledig te begrijpen en toe te passen. Wanneer de poolsoccer onbeheerd is, dient de blower uitgeschakeld te worden en het kussen leeg gelaten te worden
- De huurder/organisatie is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schade die kunnen voorkomen op/aan het springkussen.
- Het is niet toegestaan het toestel onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen te betreden, dit beïnvloedt het veilige gebruik van het springkussen.
- **Confetti en andere versiersels zijn NIET toegestaan. Eventuele schade zal als nieuwprijs berekend worden. Dit is niet meer uit het springkussen te krijgen.**

Onkostenoverzicht

- Betreft opblaasbare artikelen: (prijzen zet- en drukfouten onder voorbehoud)
 - Niet correct opgerolde kussens, minimaal € 35,00 per kussen
 - Spanband kwijt € 12,50 per stuk
 - Haringen kwijt / krom € 8,50 per stuk
 - Haring zak kwijt € 35,00 per stuk
 - Haspel 25 m € 100,00 per stuk
 - Haspel 50 m € 100,00 per stuk
 - Kussen in verkeerde beschermhoes € 35,00 per kussen
 - Valmat € 150,00 per stuk
 - Transportzak zwembad kwijt/stuk € 125,00 per stuk
- Niet goed schoongemaakte attracties en toebehoren: € 38,50 per arbeidsuur.
- Eventuele schade aan de poolsoccer? Deze kosten zullen per geval bekeken worden door een expert. Partyhome heeft het recht om eventuele inhuurkosten (vervangend springkussen) en overige kosten zoals reparaties en tijd door te belasten aan de huurder.

Instructie opbouwen springkussen

- Zorg er voor dat de poolsoccer op een vlakke en zachte ondergrond staat.
- Bekijk of de ondergrond schoon is van scherpe voorwerpen zoals: takken, glas, stenen etc.
- Rondom de poolsoccer dient altijd minimaal 2 meter vrije ruimte te zijn.
- Sleep de poolsoccer "nooit" over een stenen ondergrond. Verplaats of draai het kussen met voldoende personen. Trek dus nooit alleen aan één verankeringspunt of vanuit één plaats. Dit om schade te voorkomen.
- Let bij de opbouw altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.

1. Haal de rol uit de transportzak en vouw de poolsoccer uit.



2. Sluit de blower aan op de luchtslang en trek deze zo strak mogelijk aan. Gebruik hiervoor het aangehechte bandje en de spanband die om de poolsoccer zit. Zo is de luchtslang extra vastgemaakt en raak je de spanband niet kwijt.



3. Sluit de luchtgaten (2 stuks) met de rits en klittenband.



4. Gebruik een CE gecertificeerde haspel en rol deze in zijn geheel af en leg hem op de kop zodat er géén water in kan bijvoorbeeld.



5. Zet de blower zo ver mogelijk van de poolsoccer en zorg dat de luchtslang recht staat. Let goed op of de poolsoccer zich goed met lucht vult en of er geen materialen en/of personen op de poolsoccer aanwezig zijn. Indien de poolsoccer niet volledig of goed omhoog komt is er waarschijnlijk nog een luchtgat open. Of de luchtslag staat niet goed.



6. Haal de meegeleverde haringen uit de zak en haal ze door de bevestigingspunten. Vervolgens sla je de haringen de grond in met een hoek van 30° tot 45° graden. Kun je niet met haringen de grond in? Dan gebruik je alternatieve ankerpunten met een gewicht van minimaal 160 KG per ankerpunt.



7. Controleer de poolsoccer op eventuele schade en lekkage. Schade? Meld dat vóór gebruik en direct bij Partyhome Verhuur & Entertainment.



8. Als geïnstrueerd toezicht 18+ aanwezig is en de ballen (16) ook in het spel zijn geplaatst, is de poolsoccer klaar voor gebruik.



Instructie afbouwen poolsoccer

- Verwijder de ballen (16) uit de poolsoccer en doe deze terug in de blauwe zak.
- Controleer de poolsoccer op schade. Meld eventuele schade direct bij Partyhome Verhuur & Entertainment.
- Veeg de poolsoccer goed af. Als de poolsoccer nat en/of vies is, deze eerst schoonmaken met een vochtige doek. Maak de poolsoccer daarna droog met een droge doek. Indien de poolsoccer niet schoon retour komt zijn eventuele schoonmaakkosten van toepassing.

1. Veeg de poolsoccer schoon van stof, gras en zand. Verwijder ook eventuele nattigheid met een doek.



2. Haal nu de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel de luchtslang van de blower los.



3. Maak de luchtgaten (2 stuks) open, de poolsoccer zal nu langzaam leeglopen. Verwijder de haringen en maak deze schoon. Controleer het aantal haringen en stop ze in de bijgeleverde zak.



4. Wacht tot alle lucht uit de poolsoccer is en trek de poolsoccer zo vlak mogelijk. Vouw de poolsoccer over de lengte op elkaar dat je een brede U vorm krijgt



5. Loop nogmaals de laatste lucht uit de poolsoccer en **vouw** de poolsoccer op in een L vorm, waarna je hem in een I vorm vouwt



6. Loop nogmaals de overtollige lucht eruit. En rol hem dan richting het luchtgat op de transportzak.



7. Pak de poolsoccer nu in de transport zak in (zie foto)



8. Rol de haspel weer volledig op en controleer op schade.



Gebruikershandleiding voor veilig gebruik

1. Lees vóór gebruik volledig deze gebruikershandleiding.
2. Controleer vóór gebruik of de poolsoccer goed verankerd is.
3. Controleer vóór gebruik of de meegeleverde blower goed en stevig is aangesloten.
4. Controleer vóór gebruik of de stroomvoorziening correct is aangesloten en/of een eventuele stroomhaspel helemaal is uitgerold.
5. Zitten of klimmen op wanden en randen is niet toegestaan.
6. Er mag **géén water** gebruikt worden op de poolsoccer. Het gebruik van water is uitsluitend toegestaan op waterattracties!!
7. Plak **nooit** papieren of andere materialen op de poolsoccer met plakband of ander tape. Eventuele schade of schoonmaakkosten zullen worden doorberekend.
8. Bij elke vorm van **calamiteiten** (o.a. brand, stroomstoring, harde wind vanaf 5 Bft of hoger) iedereen zo snel mogelijk van de poolsoccer verwijderen en de stekker uit het stopcontact halen. Open de luchtgaten om de poolsoccer sneller leeg te krijgen.
9. Gebruik een megafoon, toeter of fluitje om de aandacht te kunnen trekken van de gebruikers om hen instructies te kunnen geven.

Ongevallen

Mocht er een ongeval gebeuren op de poolsoccer wat gehuurd is bij ons, moeten wij dit melden. Alle ongevallen moeten wij per springkussen bijhouden in het logboek. In dat geval ben je verplicht om het ongevallen registratieformulier volledig in te vullen. Dit formulier kun je downloaden via: www.party-home.nl/handleidingen

Aansprakelijkheid

Wanneer je attractie huurt ben je als klant zelf verantwoordelijk voor de materialen. Dit is vanaf het moment van in ontvangst nemen tot aan het retour bezorgen. Indien er in de tussentijd schade aan en/of letsel door de gehuurde materialen ontstaat is dat voor risico van de klant. Wij van Partyhome hebben de materialen in de tussentijd niet verzekerd. Wij gaan er vanuit dat jij hiervoor verzekerd bent of zelf het risico draagt.

Gebruiksbeperking

Onder de volgende omstandigheden is het niet verantwoord de poolsoccer te gebruiken:

- bij een windkracht van 5 Bft of hoger
- in een brandgevaarlijke omgeving
- bij onvoldoende (dag)licht
- wanneer er géén begeleiding/toezichthouder(ster) (18+) aanwezig is

Schoonmaken van het springkussen

Voor het opruimen van de poolsoccer dient deze goed schoongemaakt te worden. Zorg ervoor dat alle modder, gras en zandresten worden afgepoetst. Wanneer je gebruik maakt van een vochtige doek, na afloop ook de poolsoccer goed laten drogen. Gebruik hiervoor uitsluitend allesreiniger! Het gebruik van schuursponzen of andere scherpe voorwerpen is NIET toegestaan, dit veroorzaakt schade.

Wat te doen bij regen

Bij regen de poolsoccer altijd opgeblazen laten staan, dan kan het water ervan aflopen.

- Zorg dat er geen water in de stroomhaspels komt, door de haspel op de kop te leggen.
- Kun je de poolsoccer niet laten staan, ruim deze dan op d.m.v. de gebruikershandleiding. Eventuele meerprijs bij niet opgeruimde springkussens i.v.m. vollopen met water en vele extra handelingen.

Wanneer je de voorschriften in de handleiding niet opvolgt en er schade ontstaat, is de gehele schade voor jouw rekening. We verwijzen je graag door naar de algemene voorwaarden welke ook op www.party-home.nl/algemene-voorwaarden te vinden zijn.

Veel plezier beleven!

Hopelijk ga je veel plezier beleven met de attractie, wij zullen daar alles aan doen. Mochten er om wat voor reden dan ook vragen zijn, bel ons gerust. Onze enthousiaste medewerkers staan met plezier voor je klaar!

(prijzen zet- en drukfouten onder voorbehoud)